

**_Канал MIDI**

Смена канала MIDI

Shift + клавиша

_HoldВкл./выкл. удержания
Удержание воспроизводимых нот

Кнопка Hold

_ChordВкл./выкл. режима аккорда
Создать аккорд
Воспроизведение/транспонирование аккордаShift + Hold
Длительное нажатие "Shift + Hold", затем нажмите клавиши
Нажмите любую клавишу**_Arpeggiator**Включение/выключение арпеджиатора
Меню арпеджиатора
Выход из меню арпеджиатора
Навигация по меню
Навигация по меню
Каждая ручка управляет одним из 8 параметровShift + Пэд#1
Длительное нажатие Shift + Пэд#1
Shift + Пэд#1 в меню
Главный энкодер
Используйте 8 ручек**_Hold + Chord + Arp**

Комбинируйте 2 или 3 из этих функций для получения великолепных музыкальных решений

_ТранспозицияОктава
Полутоны
Сброс
Вы можете транспонировать одновременно октаву и полутоныКнопки Oct+/Oct-
Shift + кнопки Oct+/Oct-
Одновременное нажатие кнопок Oct- и Oct+**_Банки Пэдов**

Переключение банков A и B

Shift + Пэд #2

_Программы

Переключение между программами

_Программы
Shift + Пэд #3**_Пэды**Игра пальцами на барабанах
MIDI-канал, цвет или MIDI CCs могут быть изменены в MCC_Пэды
Пэды #1-8**_Управление транспортными функциями**Включение/выключение петли
Стоп
Воспроизведение
Запись
ТапShift + Пэд #4
Shift + Пэд #5
Shift + Пэд #6
Shift + Пэд #7
TanShift + Пэд #8**_Analog Lab V и программное обеспечение Arturia**Навигация по пресетам
Выбор пресета
Нравится/Не нравится пресет
Настроить пресет
Навигация по типам
Возникли проблемы с подключением MiniLab? Ознакомьтесь с нашими онлайн-инструкциямиПоворот главного энкодера
Нажатие на главный энкодер
Длительное нажатие на главный энкодер
Используйте энкодеры и слайдеры
Shift + Поворот главного энкодера**_Ableton Live - Вид сессии**Навигация по сценам
Запуск сцены
Запуск клипаПоворот главного энкодера
Нажатие главного энкодера
Нажатие соответствующего пэда**_Ableton Live - Вид аранжировки**Навигация
Воспроизведение секвенцииПоворот главного энкодера
Нажатие главного энкодера**_Задняя панель**Выход MIDI
Управление внешним оборудованием

Подключите кабель MIDI Din

Управление

Может быть установлена как функция сустейна, экспрессии или ножной переключатель в MCC

Подключите педаль

USB-C

К компьютеру, iPad, источнику питания или внешнему оборудованию.

Подключите кабель USB-C